

# Gebrauchsanweisung



## SpinnenStopp 30m<sup>2</sup>

1 Stk.

- Vertreibt, hält fern und beugt vor
- Ständig wechselnde Ultraschallfrequenzen verhindern ein Gewöhnungseffekt.
- Geeignet für Wohnräume, Dachböden, Keller und Garagen bis zu 30 qm.
- Ultraschalltechnologie
- Unbedenklich für Kinder und Haustiere (Hunde, Katzen, Vögel und Fische)
- Beim Dauerbetrieb konstanter Schutz über das ganze Jahr
- Geringer Stromverbrauch (Max. 2W), geeignet für standard 230V-Steckdosen
- 2 Jahre Garantie
- Für Räume bis 30 m<sup>2</sup>

Vertreibt Spinnen aus Wohnräumen, Dachböden, Keller und Garagen hygienisch, sofort und dauerhaft ohne sie zu schädigen. Keine Störung anderer elektrischer Geräte oder des W-LAN! SpinnenStopp 30 m<sup>2</sup> sendet variierende Ultraschallwellen aus, die von Spinnen als störend empfunden werden. Für Menschen und andere Haustiere sind diese Ultraschallwellen nicht oder kaum wahrnehmbar. Die fortschrittlichen Ultraschallwellen beeinflussen die Sinnesorgane der Spinnen und stressen diese so sehr, dass Sie diesen Bereich meiden.

- Die Spinnen vermeiden den Aufenthalt in den mit dem Ultraschallgerät geschützten Räumen.
- Durch den kontinuierlichen Wechsel der spezifischen Ultraschallwellen können sich Spinnen nicht an die Störung gewöhnen.

**Artikelnummer** 03033

**GTIN Basisartikel** 4005240030332

### Anwendung

1. Platzieren Sie das Ultraschallgerät in dem Raum, aus dem Sie die Spinnen vertreiben wollen.
1. Stecken Sie das Gerät in eine Steckdose. Achten Sie darauf, dass die Steckdose nicht von Schränken o.ä. verdeckt wird. Somit stellen Sie sicher, dass sich die Ultraschallwellen frei in dem Raum ausbreiten können. Die blaue Leuchtdiode am Produkt zeigt an, dass das Gerät in Funktion ist.
1. Für die optimale kontinuierliche Wirkung lassen Sie das Gerät dauerhaft in der Steckdose. Andere elektrische Geräte im Raum oder das hauseigene W-LAN werden nicht gestört.
1. Sicher für Kinder & Haustiere: Das Gerät ist ungefährlich für Kinder, Katzen, Hunde, Vögel und Fische. Nagetiere wie Kaninchen, Hamster oder Meerschweinchen, können den Ultraschall ebenfalls wahrnehmen und beeinträchtigt werden. Deshalb sollten diese Tiere nicht im gleichen Raum oder angrenzenden Räumen untergebracht sein.





## Weitere Anwendungshinweise

### **Wie wirkt SpinnenStopp 30 m<sup>2</sup> auf Spinnen?**

Es arbeitet mit einer innovativen Geräuschtechnologie, die ein variables Ultraschallbild erzeugt. Dadurch werden die Sinnesorgane der Spinnen beeinflusst und gestresst. Die Spinnen fühlen sich unwohl und verlassen den Raum.

### **Wie groß ist die Reichweite von SpinnenStopp 30 m<sup>2</sup>?**

Der starke Ultraschall deckt einen offenen Bereich von 30 m<sup>2</sup> ab.

### **Wie sieht eine optimale Platzierung des Produkts aus?**

Setzen Sie das Produkt in den Räumen, aus denen Sie die Spinnen vertreiben oder vor Befall schützen wollen, in eine Steckdose ein. Beachten Sie, dass der Ultraschall sich nicht durch feste Materialien, wie z.B. Wände, Dächer, Fußböden oder Möbel, verbreitet. Ebenso wird der Ultraschall durch weiche Textilien, wie z.B. Gardinen, gedämpft. Denken Sie daher daran, das Gerät in einem offenen Bereich zu platzieren, in dem die Schallwellen sich frei ausbreiten können.

### **Wann verschwinden die Spinnen?**

Bei sachgemäßer Anwendung kann sofort eine Veränderung festgestellt werden. Sollten sich die Spinnen bereits eingnistet haben oder es sich um eine große Population handelt, kann es jedoch auch länger dauern.

### **Kann SpinnenStopp 30 m<sup>2</sup> unbedenklich im Haus eingesetzt werden?**

Es ist ungefährlich für Kinder, Katzen, Hunde, Vögel und Fische. Sonstige elektrische Geräte werden nicht beeinträchtigt.

### **Können Menschen den Ultraschall wahrnehmen?**

Das menschliche Ohr kann in seltenen Fällen den Ultraschall wahrnehmen. Platzieren Sie das Produkt in diesem Fall in Räumen, in denen es für die Menschen nicht störend wirkt.

### **Garantie:**

Der Hersteller gewährt 2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler. Die Garantie gilt jedoch nicht für den Fall, wenn das Gerät einer Überspannung durch das Stromnetz ausgesetzt wurde. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät manipuliert wurde oder der Käufer auf andere Art und Weise Veränderungen am Gerät vornimmt.

Stromverbrauch: 2W

Spannung: 220-240 V 50Hz

Modell: S30



## Anwenderschutz

Vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.

### **Warnhinweise:**

Es ist wichtig, den Sicherheitsanweisungen Folge zu leisten, um Personenschäden als auch Schäden an dem Gerät zu vermeiden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Einsatz des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für eine spätere Verwendung auf.

1. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
2. Achten Sie darauf, dass kein Wasser, andere Flüssigkeiten oder feuergefährliche Reinigungsmittel in das Gerät eindringen. Dadurch könnten im schlimmsten Fall Kurzschlüsse und/oder Feuer entstehen.
3. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Schützen Sie das Gerät vor Nässe (Spritzer und Tropfen). Wasser in Verbindung mit Elektrizität kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen.
4. Reinigen Sie das Gerät nie mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder (feuergefährlichen) Reinigungsmitteln. Dadurch könnten im schlimmsten Fall Kurzschlüsse und/oder Feuer entstehen.
5. Überprüfen Sie, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung (Typenschild) mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen.
6. Lagern und benutzen Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.
7. Entfernen Sie niemals Teile des Geräts. Führen Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein. Dies kann zu Stromschlägen führen! Maßnahmen, die in dieser Gebrauchsanleitung nicht beschrieben sind, dürfen nur von autorisierten Servicewerkstätten vorgenommen werden!
8. Das Gerät darf nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
9. Der Stecker dient als Anschluss an das Stromnetz. Wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, hört es auf zu funktionieren.
10. Das Gerät darf nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck und nur für die private Nutzung verwendet werden.
11. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch in normalen Umgebungen vorgesehen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit motorischen, sensorischen oder psychologischen Einschränkungen sowie von Personen, die keine Kenntnis über die Funktionsweise des Geräts haben, bedient werden, vorausgesetzt dies erfolgt unter Aufsicht und Anleitung oder wenn diese Personen darüber unterrichtet wurden, wie das Gerät auf sichere Art und Weise bedient wird und welche Gefahren damit verbunden sein können. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf von Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen stattfinden.

## Lagerung

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den – falls vorhanden – eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.